



■ 통신사별 공유기 접속계정 ■



▶ KT홈허브 <http://homehub.olleh.com> 또는 <http://172.30.1.254>

- 아이디 / 패스워드
ktuser / megaap 또는 megahub 홈허브(구형)
ktuser / homehub 또는 gigaap 또는 gigahub 홈허브(신형)

▶ SK브로드밴드 <http://192.168.25.1> (기존) 또는 <http://192.168.35.1> (신규)

- 아이디 / 패스워드
admin / admin
admin / skb_admin
admin / skb_wifi
admin / 유선MAC6자리_admin



※SK브로드밴드 공유기의 유선MAC주소는 공유기 바닥부분에 기록되어 있음. 반드시 유선MAC 끝6자리~ 대소문자 구분요망~!

▶ LG유플러스 <http://192.168.219.1>

- 아이디 / 패스워드
admin(패스워드) 또는 user / power

※LG유플러스 공유기 아랫면에 있는 MAC중간자리 4자리 + # + 시리얼번호8번째부터 6자리 = 총 11자리